

智能型数显轮胎气压计

特点:

- ★ 高强度ABS工程塑料外壳带耐磨橡胶皮套
- ★ 放气阀可用来调整胎压，简单方便
- ★ 压力单位可切换PSI→BAR→KPA→PSI...
- ★ 友好的一键操作用户界面
- ★ 精度高，可重复性好
- ★ 自我标定和自动关机功能
- ★ 低功耗的数字LCD显示
- ★ 表头压力接口螺纹有多种选择(1/4NPT, G1/4", M12x1.5)



数显表头

技术参数

测压范围: 0-150PSI/0-10BAR/0-1000KPA
精度: ±1.5%
分辨率: 0.5PSI/0.05BAR/5KPA
显示: 1/4" LCD (20mmx10mm)
电源: DC3V锂电池(CR-2032或其他等效钮扣电池)
操作温度: 0...40℃
单位切换: PSI→BAR→KPA→PSI

使用说明

1. 按一下“ON/UNIT/RESET”开关，LCD显示 0.0 XXX
(XXX是使用中之单位，PSI或BAR或KPA)
2. 移开轮胎气嘴帽。
3. 将胎压计气嘴对准轮胎气嘴，并快速下压，同时确保两者之间密封良好，以听不见漏气声音为准。
4. 此时胎压值随即显示在LCD上，读取LCD上显示之胎压值。此时再按一下“ON/UNIT/RESET”开关，可以切换压力单位，同时压力读值会自动转换到相对应单位之正确值。
5. 重复步骤2~4，进行下一个胎压之测量。
6. 单位切换可以在测量前或测量后进行，智能型数显胎压计会自动切换，并换算成相对应单位之正确读值。同时将记下使用者之惯用单位，并于下次开机时直接切换至该单位。
7. 如操作过程中因环境变动造成零点偏移，可以按住“ON/UNIT/RESET”开关约3秒钟后放开来重新归零，LCD将显示 28.8.8，3秒钟后归零，并显示 0.0 XXX。
8. 当所有操作停止后约150秒钟，智能型数显胎压计会自动关机，以节省电源。



带软管和放气阀